

取扱説明書

開封方法



開封時は、ドライバーでネジを外し蓋を開けて下さい。

※ 同封のドライバーはリバーシブルドライバーです。
軸部分を抜いてひっくり返すことで⊕⊖が変更できます。

弊社では品質には万全を期しておりますが、万一汚れや破損などの不良・注文と異なる商品が
お手元に届きました場合、お手数ですが**商品到着から7日以内**にご購入先へご連絡下さい。

「エアー抽選機」商品詳細

商品名	エアー抽選機
全体の高さ	土台直径55cm・球体直径100cm×高さ150cm
出力面の素材	ポリエステル撥水加工・ウレタン(透明バルーン部分)
本体素材	合板
本体詳細	■本体/出力物(韓国製) ■AC100V 50/60Hz 203W ※仕様は安全面・操作性を考慮し随時変更しております。 ※仕様等予告なく変更する場合がございます。予めご理解の程宜しくお願い致します。

※ お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

※ 本製品は、安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人(子供を含む)が単独で機器を用いることを意図していません。小さなお子様为本製品(電源コードを含む)で遊ばないように注意してください。

透明バルーン部分は鋭利物での接触はもちろん、引っかける・引っ張るなどにより破損する事がありますので、特にご注意の上ご利用ください。

また、使用後の破損時は修理サービスは行っておりません。

取替バルーンのご購入・取替えをお願い致します。

※ 土台部分は重いため、移動の際には二人で持って動かしてください。

設置方法

1. 商品の入った袋を梱包箱から取り出し、設置場所に置きます。
袋から商品を取り出します。
(コードは約6mあります。電源コンセントが1つ必要です。)

平らな場所をお選びください。ゴミやほこりがないか確認の上設置してください。

土や芝生の上はお勧めできません。

底部分の送風穴から土や芝生など吸い込み、故障の原因となります。



2. コンセントを挿した後、土台とバルーンをつなぐジッパーを開け、
中のスイッチを入れて、ジッパーを閉めます



3. バルーンが膨らんだら、お持ちの抽選くじを抽選口から入れてください。



4. 抽選くじが回りだせば、完成です。

